

05

ENTSORGUNGSHINWEISE / DISPOSAL

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer öffentlich ausgewiesenen Sammelstelle oder bei der Verkaufsstelle abgegeben werden. Dadurch leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder die öffentlichen Behörden. Wenn Sie die Verpackung entsorgen, achten Sie auf die entsprechenden Bestimmungen in Ihrem Land.

Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste, but must be returned to a public separate collection or at the point of sale. This will make an important contribution to the protection of resources and the environment.

For more information, please contact your sales outlet or the public authorities. When you dispose of the packaging, pay attention to the relevant regulations in your country.



MADE IN CHINA

06

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Leistung / Power Rating:	3W
Frequenz / Frequency:	100HZ--20KHz
S/N:	≥85db; ≤0.5%
Lautsprecher / Speaker:	3W / 4Ω
Batterie / Battery:	3.7V / 300mAh
Bluetooth:	V 4.2

07

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF CONFORMITY

Hiermit erklärt ZOGI /Herzog Products GmbH, dass dieses Produkt den gesetzlichen Bestimmungen, Normen und Richtlinien zum Zeitpunkt des Erwerbs entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

<https://zogi.biz/wp-content/uploads/2017/09/conf-concept-speaker.pdf>

Hereby ZOGI / Herzog Products GmbH declares that this product complies with the legal EU regulations, standards and guidelines at the time of purchase. The Declaration of Conformity can be found under the following URL:

<https://zogi.biz/wp-content/uploads/2017/09/conf-concept-speaker.pdf>




Herzog Products GmbH // Gutenbergstraße 2
75210 Keltern/Germany www.zogi.biz



ZOGI CONCEPT SPEAKER

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL



- 1 On/Off
- 2 Mic
- 3 Micro-USB-In
- 4 Status LED
- 5 Ambient Light

de | Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie sie für weitere Zwecke oder Benutzer auf.
en | Please read this manual carefully before initial operation and keep it for future reference or other users.

01

SICHERHEITSHINWEISE / PRECAUTIONS

- › Ausschließlich für private Nutzung
- › Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- › Vor Feuchtigkeit schützen – Brandgefahr
- › Vor Hitze und Feuer schützen
- › Das Gehäuse nicht öffnen
- › Nicht deformieren, quetschen, anbohren oder anderweitig beschädigen.
- › *For private use only*
- › *Keep out of reach of children*
- › *Do not expose to rain, moisture or snow – fire hazard!*
- › *Keep away from heat and fire – fire hazard!*
- › *Not operate if it has received a sharp blow, has been dropped, or is damaged in any way, take it to a qualified service person.*
- › *Do not disassemble*
- › *Do not use under water or immerse in water.*

02

AUFLADEN / CHARGING

- › Verbinden Sie mit dem Ladekabel den Micro USB-Port mit einer geeigneten USB 5V Energiequelle. Die Kontroll-LED leuchtet rot.
- › Bei kompletter Ladung erlischt die LED.

HINWEIS Gerät erneut laden, wenn Wiedergabe schwächer wird und Sie einen Warnton hören.



- › *Insert charging cable into Micro USB port. Connect USB plug into 5V/500 mA USB power terminal. The LED indicator will turn red.*
- › *If charging is complete, the red LED will turn off.*

NOTICE *When music should become low and you hear a warning tone, please recharge.*

03

BLUETOOTH VERBINDUNG / PAIRING

- › Schalten Sie den Speaker an/aus, indem Sie den Powerknopf für 3 Sek. gedrückt halten.
- › Schalten Sie Ihr Gerät ein, aktivieren Sie Bluetooth.
- › Wählen Sie »ZOGI CONCEPT SPEAKER« in Ihrem Menü und verbinden Sie die Geräte.
- › Nach erfolgreicher Verbindung drücken Sie einfach jeweils kurz den ON/OFF Knopf um einen Anruf anzunehmen.
- › Ein Warnton weist auf eine getrennte Verbindung hin.
- › *Turn on your device and activate Bluetooth*
- › *Select »ZOGI CONCEPT SPEAKER« in your menu and start pairing.*
- › *After pairing press ON/OFF button to answer an incoming call .*
- › *Disconnecting the speaker you will hear an advisory tone*



04

FUNKTIONEN / FUNCTIONS

Erster Druck auf Powerknopf (3 sec)	An + weißes Licht
Zweiter Druck auf Powerknopf	Farbwechsel-Licht
Dritter Druck auf Powerknopf	Licht aus
Vierter Druck auf Powerknopf (3 sec)	Aus

First press power button (3sec)	On + white light
Second press power button	colorful light
Third press power button	light off
fourth press power button (3 sec)	Off

